КІМОТО МС リモートコントロールソフト

MCTerminal

取扱説明書

紀本電子工業株式会社

はじめに

MCTerminal は、当社製の測定器、データロガの画面を PC 上に表示するソフトウエアです。また、計測器でのタッ チパネルの操作は PC ではマウスで行うことができます。測定器等と PC の間はイーサネットにより通信を行います。

本書では、イーサネット通信のための設定方法を簡単に記述しています。 通信ができない時などは、ネットワーク管理者、もしくはネットワーク接続に詳しい方にご相談ください。

目次

はじめに	
1. インストール手順	1
2. ネットワーク接続の準備	2
2.1 PC の設定	2
2.2 測定機器と PC の接続方法	2
2.2.1 クロスケーブルを使用した方法	2
2.2.2 HUB を使用した方法	3
3. 操作方法	4
3.1 MCTerminal の起動	4
3.2 計測器等への接続	
3.3 画面の操作	

4.付録

- 4.1 代表的な測定器のアドレス例
- 4.2 MCTerminal のバージョン
- 4.3 MCTerminal の更新

1.インストール手順

MCTerminal をインストールするために、インストーラである「MCTerminal2.exe」を起動してください。インストー ラは弊社ホームページから無料でダウンロードできます(5.4 章参照)。

MCTerminal2.exe を起動するとウィザード画面が開きます。画面の表示に従って、インストール作業を行ってください。

インストール完了後は、MCTerminal が登録され、Windows の「スタート」ボタンから「すべてのプログラム」 →「KIMOTO ユーティリティー」と選択していくと、「MCTerminal」を起動することが可能になっています。



2. ネットワーク接続の準備

弊社測定機器とPCのデータ通信はEtherNetを使用します。測定機器とPCをEtherNetケーブルで接続するだけで、 簡単にデータを取得することが可能です。

通信に関する設定には管理者権限が必要な場合や、Windows ネットワークの知識が必要な場合があります。接続 方法が不明な場合には、ネットワーク管理者、もしくはネットワーク接続に詳しい方にご相談ください。

2.1 PC の設定

MCTerminal でデータ通信を行なうために、PC の Ethernet 通信の設定を行う必要があります。2005 年 12 月以 降の弊社製品であれば、全ての機器で IP アドレスの自動割り当て機能(DHCP サーバ)がついていますので、PC 側 は IP アドレス自動取得をするように設定してください。それ以前の機器では、PC の IP アドレスとサブネットマス クを手動で指定する必要があります。

例)手動でIPアドレスとサブネットマスクを設定する場合の例
IPアドレス:192.168.0.10
サブネットマスク:255.255.255.0

2.2 測定機器と PC の接続方法

接続方法としては、クロスケーブルを用いた1対1通信とHUBを経由した1対多通信が可能です。

2.2.1 クロスケーブルを使用した方法

クロスケーブルを使用した接続方法です。PC 側の仕様により、まれに通信できない場合がありますので、HUB を 経由して接続することを推奨します。



2.2.2 HUBを使用した方法

HUB を使用した接続方法です。この場合、ケーブルはストレートケーブルを使用してください。HUB を経由した 接続の場合には、複数台の測定機器と同時通信が可能です。



3. 操作方法

3.1 MCTerminal の起動

MCTerminal をスタートメニューから起動してください。

バージョンボタン	:ソフトウエアのバージョン
を表示します	
接続ボタン	:計測器に接続するためのダ
イヤログを表示します	
キャプチャボタン	:計測等の画面を bmp 形式
で保存します	
終了ボタン	:ソフトウエアを終了します

3.2 計測器等への接続

①接続ボタンをクリックしてください

接続先を選択するためのダイヤログが表示されま す。

IP アドレスは、手入力するほかに、プルダウンメ ニューをクリックすことで接続可能な計測器のリ ストを表示させることができます。表示された中 から接続したい計測器を選択すると、自動的に入 力できます。

②接続されている測定器の IP アドレスを入力して、[OK] をクリックしてください。※)

3.3 画面の操作

接続が完了すると、計測器等の画面が表示されます。 表示された画面上をマウスでクリックすることで、計 測器のタッチ操作をエミュレートできます。

MCTerminal で計測器を操作しているときは、計測 器本体ではタッチ操作、画面の更新が行われません。



IPアドレス 192.1	68.0.120	
候補		
1		

MCTerminal		×
バージョン ターゲットIP	2011/07/21 16:51:28 0 動作不良 親局停. 1820.25MB NO×	山川定
192.168.0.120	NO ₂ U.UUUU ppm	試料大気
切助行	NO 0.0000 ppm	7~改表示
キャプチャ	NO× 0.0000 ppm	Xut-9°
	レコーダ A 1 2 3 4 5 現在 レンジ	
	連続値■◆◇◇◇ L 0.1 J; 0.1~ 1.0(4) N02積■◆◇◇◇ L 0.1 J; 0.1~ 1.0(4)	XII
終了		<u>ロック</u> 500
MC-07 に接続中		紀本電子工業(株)

3.4 切断

終了ボタンを押してください。計測器等と切断されます。

 ※) OS が Windows7、Windows Vista の場合、[OK] ボタンを押したときに、[Windows セキュリティの重要な 警告画面] が表示されることがあります。
全てにチェックをつけて、[アクセスを許可する] をクリックしてください。なお、アクセスを許可するには管理者権限が必要です。

4.付録

4.1 代表的な測定器のアドレス例

データ収録装置	192.168.0.110
窒素酸化物自動測定器	192.168.0.120
オゾン自動計測器	192.168.0.130
二酸化硫黄自動計測器	192.168.0.140
浮遊粒子状物質自動計測器	192.168.0.150

IP アドレスは必ず各測定器のバージョン情報、もしくは通信ポートの設定で確認してください。詳しくは各測定器の取扱説明書を参照してください。

4.2 MCTerminal のバージョン

MCTerminalのバージョンは、画面右上の[バージョン]ボタンを押すことで、確認できます。

	MCTerminal					
	バージョン	2011/07/21 16:51:28 1820.25MB NOx		親局停止	測定	
14	- ゲットIP 192.168.0.120	N02 0	.0000	m	試料大気	
	切断	NO 0	.0000	m	データ表示	
	キャプチャ	N0× 0	.0000 .	(ージョン情	報	x
		レコータ A 1 2 3 4 5 連続値 NO2積	現在 レー L 0.1」; 0.1~ L 0.1」; 0.1~		MCTerminal	
	終了		trock/Alexan control	8	Version 2.0.0 [PID:2450]	
ļ	MC-07 に接続中			Copyright 20 All Right Res	006,2011 紀本電子工業(株) served.	
					OK	

4.3 MCTerminal の更新

MCTerminal の最新バージョンは、以下のアドレスからダウンロードすることができます。お使いのバージョンが 最新のものであるか定期的にご確認ください。

http://www.kimoto-electric.co.jp/support/index.html

本マニュアルは以下のバージョンのソフトウエアの取り扱いについて説明したものです。

PID 2450 Ver 2.0.0 以降

